

## Einbauanleitung „Dirt Cap“

Die Dirt Cap ist eine Ahead-Set-Kappe mit einer Bohrung zur Durchführung der vorderen Bremsleitung. Die Leitung wird in einem flachen Winkel seitlich durchgeführt, damit sie bei einem Sturz nicht abknickt.

### Einbau:

Zuerst sollte die Bremsleitung durch den Gabelschaft geführt werden. Dann die Leitung in die Nut von dem Klemmkörper drücken. Den Klemmkörper so in den Gabelschaft stecken, dass die Leitung hinten rechts (ca.5 Uhr) aus dem Gabelschaft kommt.

Die Klemmschraube mit einem 6-Millimeter-Inbusschlüssel festziehen. Dabei aufpassen, dass sich der Klemmkörper nicht verdreht.

Zum Schluss die Bremsleitung durch die Kappe führen und festschrauben. Darauf achten, dass die Leitung ohne Abzuknicken in einem flachen Bogen aus dem Gabelschaft durch die Kappe läuft – eventuell den Klemmkörper nochmal lösen und die Nut neu positionieren.

Bei Problemen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder direkt an Trickstuff.

