

Trickstuff-Centerlock®-Adapter Sternschnuppe Mk II

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Kaufentscheidung. Mit dem Kauf einer Original-Trickstuff-Sternschnuppe Mk II haben Sie einen besonders hochwertigen und extrem leichten Centerlock®-Adapter erworben.

Hinweis: Die Sternschnuppe Mk II ist vollkommen anders aufgebaut als die erste Generation der Sternschnuppe. Die nachstehenden Informationen gelten nur für die Sternschnuppe Mk II.

Montageanleitung „Sternschnuppe Mk II“

Achtung: Die Sternschnuppe Mk II ist ein wichtiger sicherheitsrelevanter Bestandteil Ihrer Bremsanlage. Wenn Sie sich nicht sicher sind, sollten Sie die Montage von einer geschulten Fachwerkstatt ausführen lassen, die über das notwendige Spezialwerkzeug verfügt.

1. Die Sternschnuppe-Grundkörper mit der angefasten Seite zur Nabe hin auf die Verzahnung der Nabe stecken.
2. Brems Scheibe mit den sechs Bohrungen auf die Sternschnuppe Mk II auflegen und den Aluminiumring mit den sechs eingepressten Aluminiumbolzen durch die Brems Scheibenlöcher in die Löcher des Grundkörpers stecken.
3. Den mit dem Trickstuff-Logo beschrifteten Sternschnuppe-Lockring mithilfe eines Shimano-Hyperglide-Werkzeuges einschrauben.
Anzugsdrehmoment: 40 Nm.

Nach 20 km sollte das Anzugsdrehmoment des Lockrings nochmals überprüft werden, danach bei jeder Fahrradinspektion.

Bei Fragen wenden sie sich bitte an Trickstuff oder ihren Fachhändler.

Trickstuff GmbH

Zum Baumgarten 6

D-79249 Freiburg-Merzhausen

Tel.: +49 (0)761 / 707 41 92

Fax: +49 (0)761 / 704 85 99

info@trickstuff.de

www.trickstuff.de